

راهنمای تلفن رومیزی بی تل DF6000



۱.۱ آماده بکار

- ۱،۲ ابتدا بند گوشی را به دستگاه و گوشی متصل کنید
- ۱،۳ سیم خط تلفن را به دستگاه و به خط تلفن وصل کنید
- ۱،۴ برای روشن شدن چراغ صفحه می‌توانید از سه باطری که در زیر دستگاه تعبیه شده است می‌توانید استفاده کنید
- ۱،۵ تنظیم سیستم تن و پالس که توسط کلیدی که در زیر دستگاه تعبیه شده انجام می‌گیرد به این شکل که به طرف بالا تن و به طرف پایین پالس می‌باشد (توصیه می‌شود در خط شهری از سیستم تن استفاده شود)
- ۱،۶ تنظیم صدای زنگ تماس که با کلیدی که در زیر دستگاه قرار دارد در سه حالت زیاد متوسط و کم به ترتیب از بالا به پایین می‌توانید تنظیم فرمایید
- ۱،۷ تنظیم صدای بلند گو که کلید آن در زیر دستگاه قرار دارد که در سه حالت زیاد متوسط و کم به ترتیب از بالا به پایین می‌توانید تنظیم فرمایید

۲. روش های برقرار کردن تماس تلفنی

- ۱،۲ شماره مورد نظر خود را گرفته و دکمه بلندگو را فشار دهید (speaker) برای پایان تماس دکمه بلندگو را فشار دهید
- ۲،۲ شماره مورد نظر خود را گرفته و گوشی را بردارید برای پایان تماس گوشی را بگذارید
- ۳،۲ برای برقراری تماس دیگر و ایجاد بوق آزاد می‌توانید از کلید flash استفاده کنید
- ۴،۲ برای تکرار مجدد آخرین شماره گرفته شده از کلید RD/CLBK استفاده کنید
- ۵،۲ برای پخش اهنگ انتظار برای مخاطب از کلید Hold استفاده کنید و برای قطع آن دوباره دکمه Hold را فشار دهید
- ۶،۲ برای مشاهده تماس های گرفته شده از دکمه out را فشار داده و برای مشاهده تماس های بیشتر از کلید SCROLL به طرف بالا یا پایین استفاده کنید
- ۷،۲ برای مشاهده تماس های دریافتی از کلید SCROLL استفاده کنید و شماره را ورق بزنید
- ۸،۲ برای پاک کردن شماره های دریافتی و یا گرفته شده بروی شماره مورد نظر رفته و دکمه DEL را فشار دهید

۳. انتخاب زبان

۱،۳ دکمه SET فشار دهید دکمه رو به بالای SCROLL را ۱ مرتبه فشار دهید دکمه SET را فشار داده و زبان مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه SET را فشار دهید

۴. شماره گیر اتوماتیک کودک

شما میتوانید یک شماره را در زمانی که منزل نیستید برای کودک خود به گوشی معرفی کرده تا در زمان برداشتن گوشی و یا زدن دکمه بلند گو فوراً به آن شماره تماس بگیرد.

۱،۴ دکمه SET را فشار داده دکمه رو به بالای SCROLL را ۶ مرتبه فشار دهید دکمه SET را بزنید و با دکمه های SCROLL حالت روشن on یا خاموش off را انتخاب کرده و دکمه SET را فشار دهید (در اینجا حالت روشن on را انتخاب کنید) شماره مورد نظر خودتان را که میخواهید به آن تماس بگیرد را وارد کنید و دکمه SET را فشار دهید تا شماره ثبت شود از این به بعد تا زمانی که این حالت را به خاموش OFF تبدیل نکنید با برداشتن گوشی این شماره به صورت اتوماتیک گرفته میشود.

۵. تنظیم تاریخ و ساعت

۱،۵ دکمه SET را فشار دهید توسط دکمه رو به بالای SCROLL را ۴ مرتبه فشار دهید دکمه SET را بزنید سال را توسط دکمه رو به بالای یا پایین SCROLL تنظیم کنید SET را فشار دهید و ساعت را به همان صورت تنظیم کنید و SET را فشار دهید و دقیقه و به همین ترتیب با زدن دکمه SET روز و ماه را نیز تنظیم کرده و در نهایت با زدن SET تنظیمات را ذخیره کنید.

۶ تغییر دادن وضوح صفحه

۱،۶ دکمه SET را فشار دهید توسط دکمه رو به بالای SCROLL را ۵ مرتبه فشار دهید دکمه SET را بزنید و با دکمه رو به بالای و یا پایین SCROLL وضوح تصویر صفحه را زیاد یا کم کنید و در نهایت دکمه SET را بزنید.

۷. تغییر انواع نوع زنگ (ملودی)

۱،۷ دکمه SET را فشار دهید توسط دکمه رو به بالای SCROLL را ۵ مرتبه فشار دهید دکمه SET را بزنید از ۱ تا ۵ نوع ملودی مختلف را توسط دکمه رو به بالای یا پایین SCROLL انتخاب کرده و در نهایت با دکمه SET تغییرات را ذخیره کنید. (برای افزایش یا کاهش میزان صدا از کلید که در پشت تلفن قرار دارد در سه حالت کم متوسط و زیاد تنظیم نمایید)

۸. دفترچه تلفن مخاطبین با اسم تا ۲۵ شماره

۱،۸ دکمه SET را فشار دهید توسط دکمه رو به بالای SCROLL را ۸ مرتبه فشار دهید دکمه SET را بزنید شماره مورد نظر خود را وارد نمایید دکمه SET را فشار و اسم و فامیل مخاطب خود را وارد نمایید دکمه SET را فشار به همین ترتیب تا ۲۵ شماره را میتوانید در دفترچه مخاطبین تلفن خود وارد کنید

۹. ویرایش دفترچه تلفن مخاطبین

۱،۹ دکمه SET را فشار دهید توسط دکمه رو به بالای SCROLL را ۹ مرتبه فشار دهید دکمه SET را بزنید توسط دکمه رو به بالای یا پایین SCROLL شماره مورد نظر را انتخاب کنید دکمه SET را بزنید شماره را ویرایش کنید و در نهایت برای ذخیره تغییرات دکمه SET را بزنید

۱۰. تنظیم حافظه شماره گیری سریع

۱،۱۰ این مدل از تلفن شما دارای هشت شماره سریع میباشد که از M 1 شروع شده و تا M 8 میباشد
۲،۱۰ برای وارد کردن شماره ابتدا شماره مورد نظر را گرفته و در انتها دکمه SET را فشار دهید و سپس یکی از دکمه های M1 تا M8 را انتخاب کنید تا شماره در آن ذخیره شود از این به بعد با فشار دادن تنها یکی هر یک از دکمه های M1 تا M8

۱۱. تنظیم زنگ بیدار باش

۱،۱۱ دکمه علامت ساعت را فشار دهید توسط دکمه رو به بالای SCROLL حالت روشن ON یا خاموش OFF را انتخاب کنید (در اینجا حالت روشن ON را انتخاب کنید) دکمه SET را بزنید و ساعت را دکمه رو به بالای یا پایین SCROLL تنظیم کنید و با زدن دکمه SET دقیقه را نیز تغییر داده و در نهایت برای ذخیره ساعت بیدار باش دکمه SET را بزنید

۱۲. تکرار اتوماتیک تا زمانی اتصال تماس

۱،۱۲ شماره مورد نظر خود را شماره گیری کنید و یا شماره های دریافتی و یا شماره های دیگر را انتخاب کرده و در نهایت دکمه RD/CLBK را فشار دهید شماره تا زمان اتصال اتوماتیک گرفته میشود

۱۳. موزیک انتظار پشت خط

۱،۱۳ در هنگام مکالمه با فشار دادن دکمه HOLD میتوانید موزیک انتظار برای مخاطب خود پخش کنید و با فشار دوباره دکمه HOLD موزیک قطع میشود و میتوانید مکالمه کنید

فروشگاه امانی

فروش انواع تلفن های خانگی ثابت و سیار استوک و نو خارجی با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت

فروش انواع موبایل و تبلت های حرفه ای و دانش اموزی

فروش انواع رم و فلش تنوع برند و گارانتی مادام العمر

فروش لوازم جانبی اروجینال موبایل و تبلت

سایت: www.amanishop.ir

کانال تلگرام: @amanishop

شماره تماس: ۰۹۰۲۱۴۴۰۱۱۱